## נספח 2- הוראות למשתמש/ת:

- 1. כיוונון עוצמת האור בחיישן למעל ל- 30% (מתחת לערך 805 בבקר הפיזי ומעל לערך 210 בסימולציה)
- 2. כאשר חיישן האור מזהה כי עוצמת קרני השמש חזקה מידי (מעל ל- 30% מעוצמת השמש),
  - תופיע הודעה במסך התצוגה Close curtain
    - 3. נורה האדומה מהבהבת.
  - 4. על מנת לסגור את הווילונות, יש ללחוץ על הכפתור.
    - 5. נורה ירוקה נדלקת (חיווי לקליטת הלחיצה).
  - 6. מנוע הסרבו פועל לסגירת הווילונות (מסתובב שמאלה).
  - 7. בסיום סגירת הווילונות תופיע הודעה על מסך התצוגה Curtain closed.
    - 8. כוונון עוצמת האור בחיישן למתחת ל- 30% (מעל 805 בבקר הפיזי).
- 9. כאשר חיישן האור מזהה כי עוצמת קרני השמש במידה המותרת (מתחת ל- 30%). מעוצמת השמש), תופיע הודעה במסך התצוגה Open curtain.
  - 10. הנורה הצהובה מהבהבת.
  - 11. על מנת לפתוח את הווילונות, יש לחוץ על הכפתור.
    - 12. הנורה הירוקה נדלקת (חיווי לקליטת הלחיצה).
  - .13 ראי מנוע הסרבו פועל לפתיחת הווילונות (מסתובב ימינה).
  - .Curtain open בסיום פתיחת הווילונות תופיע הודעה על מסך התצוגה.